

MINI EVO FRAME

SLYDE MINI EVO FRAME




"MINI EVO FRAME" è una linea di profili nata per realizzare ante intelaiate con binari di scorrimento senza velette di copertura.

Il profilo espansore inserito nel binario di scorrimento, in abbinamento al dispositivo di livellamento inserito nel telaio, offre una regolazione delle ante sino a 12 mm.

Il profilo binario e l'espansore sono disponibili nelle seguenti finiture:

- Alluminio anodizzato
- Bianco RAL-9010 opaco • Nero RAL-9005 opaco • Testa di moro RAL-8019



Profilo SV420 + SV410



I profili telaio anta sono disponibili nelle finiture:

- Alluminio anodizzato
- Champagne
- Bianco RAL-9010 opaco
- Nero RAL-9005 opaco
- Testa di moro RAL-8019



- 6
 - 3+3 (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
 - 8 (*)
 - 4+4 (*) (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
- (*) Da comunicare all'ordine



Kit per anta ammortizzata



- 80 kg



Su misura





RAL
a richiesta





Kit di azionamento ante
telescopico meccanico


I PROFILI DEL SISTEMA "MINI EVO FRAME"




PROFILI TELAIO ANTA




I sistemi a 2 e 3 binari possono essere configurati anche in versione telescopica



(*) Allineamento delle ante veloce tramite dispositivo di livellamento anta e profilo espansore SV410



Grazie alla lavorazione eseguita nel profilo SV420 è possibile effettuare la manutenzione dei carrelli e degli ammortizzatori senza smontare lo stesso.




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta


$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = P/2 + 7,5$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta


$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+34) / 3$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta


$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+34) / 4$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa



HV = Altezza vetro

LV = Larghezza vetro

LM = Larghezza ante intelaiate









HM = Altezza ante intelaiate

H = Altezza luce

P = Passaggio vano

LB = Lunghezza binario

SISTEMI TELESCOPICI




Formule per la determinazione
della dimensione dei telai anta

$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+34) / 2$$

$$LB = P + LM + 50$$




Formule per la determinazione
della dimensione dei telai anta

$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+68) / 4$$

$$LB = P + (LM \times 2) + 100$$





Formule per la determinazione
della dimensione dei telai anta

$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+51) / 3$$

$$LB = P + LM + 50$$




Formule per la determinazione
della dimensione dei telai anta

$$HM = H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+102) / 6$$

$$LB = P + (LM \times 2) + 100$$



MINI EVO FRAME


installazione a cartongesso

SLYDE MINI EVO FRAME




"MINI EVO FRAME FRAME" è una linea di profili nata per realizzare ante intelaiate con binari di scorrimento inseriti nel cartongesso. Il profilo espansore inserito all'interno del binario di scorrimento in abbinamento al dispositivo di livellamento inserito nel telaio, offrono una regolazione delle ante sino a 19 mm.

- Alluminio anodizzato
- Bianco RAL-9010 opaco • Nero RAL-9005 opaco • Testa di moro RAL-8019



Profilo SV420 + SV410



I profili telaio anta sono disponibili nelle finiture:

- Alluminio anodizzato
- Champagne
- Bianco RAL-9010 opaco
- Nero RAL-9005 opaco
- Testa di moro RAL-8019



- 6
- 3+3 (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
- 8 (*)
- 4+4 (*) (Pvb 0,38) (Pvb 0,76)
- (*) Da comunicare all'ordine



Kit per anta ammortizzata



- 80 kg



Su misura




RAL
a richiesta




Kit di azionamento ante
telescopico meccanico



I PROFILI DEL SISTEMA "MINI EVO FRAME"
installazione a cartongesso




PROFILO "EVO" per cartongesso con lamelle



PROFILI TELAIO ANTA




I sistemi a 2 e 3 binari possono essere configurati anche in versione telescopica



(*) Allineamento delle ante veloce tramite dispositivo di livellamento anta e profilo espansore SV410



Grazie alla lavorazione eseguita nel profilo SV420 è possibile effettuare la manutenzione dei carrelli e degli ammortizzatori senza smontare lo stesso.




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta




$$HM = H - 78 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = P/2 + 7,5$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta



$$HM = H - 78 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+34) / 3$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa




Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta


$$HM = H - 78 - 6 - 8 \text{ (aria)}$$

$$LM = (P+34) / 4$$

$$LB = P$$



Possibilità di bloccare un'anta mobile per realizzare un'anta fissa



HV = Altezza vetro

LV = Larghezza vetro

LM = Larghezza ante intelaiate


HM = Altezza ante intelaiate

H = Altezza luce

P = Passaggio vano




LB = Lunghezza binario

SISTEMI TELESCOPICI





Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta

$$\begin{aligned} \text{HM} &= H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)} \\ \text{LM} &= (P+34) / 2 \\ \text{LB} &= P + LM + 50 \end{aligned}$$






Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta

$$\begin{aligned} \text{HM} &= H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)} \\ \text{LM} &= (P+68) / 4 \\ \text{LB} &= P + (\text{LM} \times 2) + 100 \end{aligned}$$



Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta

$$\begin{aligned} \text{HM} &= H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)} \\ \text{LM} &= (P+51) / 3 \\ \text{LB} &= P + LM + 50 \end{aligned}$$



Formule per la determinazione della dimensione dei telai anta

$$\begin{aligned} \text{HM} &= H - 63 - 6 - 8 \text{ (aria)} \\ \text{LM} &= (P+102) / 6 \\ \text{LB} &= P + (LM \times 2) + 100 \end{aligned}$$

